



## LIMIT SWITCH BOXES

### Series SIF - SIS

#### Table of Contents – Indice dei contenuti - Inhaltsverzeichnis - Table des matières

	Page Pagina Seite Page
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Safety instructions</li><li>▪ Istruzioni di sicurezza</li><li>▪ Sicherheitsinstruktionen</li><li>▪ Instructions de sécurité</li></ul>	2
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Conformity declaration</li><li>▪ Dichiarazione di conformità</li><li>▪ Konformitätserklärung</li><li>▪ Déclaration de conformité</li></ul>	6
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Installation &amp; operating manual</li><li>▪ Manuale di installazione e uso</li><li>▪ Installations- und Betriebsanleitung</li><li>▪ Manuel d'installation et d'utilisation</li></ul>	7
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nomenclature</li><li>▪ Codifica opzioni</li><li>▪ Typenschlüssel</li><li>▪ Codification des variantes, nomenclature</li></ul>	12
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ EC type examination certificate</li><li>▪ Certificato di esame EC di tipo</li><li>▪ EG-Baumusterprüfbescheinigung</li><li>▪ Certificat type d'examen CE</li></ul>	14

Soldo S.r.l.  
Via Monte Baldo, 60  
25015 Desenzano d/G (Brescia) Italy  
Tel +39 030 999.13.09 FAX +39 030 914.19.77  
<http://www.soldo.net> e-mail: [sales@soldo.net](mailto:sales@soldo.net)

IT



## Istruzioni di sicurezza per l'installazione in area pericolosa

Sigla dei modelli applicabili: limit switch box serie SI \_ \_ \_ \_ \_ ( \_ identifica diverse opzioni di configurazione corpo, tipo switch, quantità, tipo morsetti, colore, ingressi cavi).

Le istruzioni che seguono sono applicabili alle apparecchiature che posseggono la certificazione ATEX n°: **03ATEX 135107X 1)** I Limit switch box serie SI \_ \_ \_ \_ \_ ( \_ identifica diverse opzioni di configurazione corpo, tipo switch, quantità, tipo morsetti, colore, ingressi cavi).

Possono essere installati in area pericolosa con presenza di gas, polveri, vapori e nebbie infiammabili gruppo IIC e con classi di temperatura T4, T5, T6. Secondo quanto scritto nella tabella seguente:

### 1a) Categoria dell'apparato 2 G, identificazione EX: II 2 G EEx ia IIC T6

Valutazione del circuito di alimentazione                      Tipo Intrinsic Safety                      Valori massimi

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V
I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 52 mA	I <sub>i</sub> = 76 mA
P <sub>i</sub> = 34 mW	P <sub>i</sub> = 64 mW	P <sub>i</sub> = 169 mW	P <sub>i</sub> = 242 mW

Nella tabella sono mostrati, in funzione della assegnazione del tipo al circuito connesso, il legame alla massima temperatura superficiale e al classe di temperatura così come la reattanza interna per i tipi di limit switch box indicati.

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_20	NJ4-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_24	NJ2-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_59	NCB2-12GK35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_61	NCN4-12GK35-N0	95	100	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

### 1b) Categoria dell'apparato 2 G/D, identificazione EX: II 2 G/D EEx ia IIC T6

Nella tabella sono mostrati, in funzione della assegnazione del tipo al circuito connesso, il legame alla massima temperatura superficiale e al classe di temperatura così come la reattanza interna per i tipi di limit switch box indicati.

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_28	NJ2-11N-G	30	50	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_30	NCB2-12GM35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_36	NJ5-11-N-G	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_37	NCN4-12GM35-N0	95	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_39	NJ2-12GK-SN	50	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_50	NJ2-11SN-G	50	150	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_60	SJ-3.5-N	50	250	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_62	SJ-3.5-SN	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_63	SJ-3.5-S1N	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_68	NJ5-11-N	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_69	NJ2-11-N	45	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_70	NJ2-V3-N	40	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_84	NJ2-11-SN	50	150	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_86	NJ4-12GK-SN	70	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

**Incrocicare i rating di funzionamento esposti con le temperature di funzionamento dei box riportate nei manuali di installazione e uso.**

- L'installazione dovrà essere eseguita in accordo alle normative applicabili e da personale opportunamente addestrato.
- Questa apparecchiatura non può essere riparata dall'utilizzatore.
- Se sussiste la possibilità che l'apparecchiatura possa venire a contatto con sostanze aggressive, è responsabilità dell'utilizzatore prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali danni e assicurare che il grado di protezione non venga compromesso.

Sostanze aggressive - es. Acidi, liquidi o gas, che possono attaccare l'housing del box.

- Si dovrà osservare la seguente precauzione: Potrebbero, in rarissime occasioni, verificarsi sorgenti potenziali di innesco dovute a scintille causate da urti o sfregamenti. Questo deve essere tenuto in considerazione quando l'apparecchio è installato in area che richiede apparecchiature di gruppo II, categoria 2 G/D.

**GB**

**Safety instruction to hazardous area installation**

Model numbers covered: limit switch box series SI\_ \_ \_ \_ \_ \_ ( \_ indicates options in housing configuration, switches, switches quantity, terminal strip, box colour, cable entries).

The following instructions apply to equipment covered by ATEX certificate number **03ATEX 135107X**

1) The SI limit switch box series may be used in an hazardous area with flammable gases, vapours, dust and mist, group IIC, protection mode EEx ia with the following temperature classes T4,T5,T6.

**1a) Device category 2G, EX identification II 2 G EEx ia IIC T6**

Evaluation and supply circuit

Type Intrinsic Safety

Max value

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V
I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 52 mA	I <sub>i</sub> = 76 mA
P <sub>i</sub> = 34 mW	P <sub>i</sub> = 64 mW	P <sub>i</sub> = 169 mW	P <sub>i</sub> = 242 mW

The assignment of the type of the connected circuit to the maximum permissible temperature and the temperature class as well as the effective internal reactances for the individual types of limit switch boxes are shown in the following table:

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_20	NJ4-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_24	NJ2-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_59	NCB2-12GK35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_61	NCN4-12GK35-N0	95	100	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

**1b) Device category 2GD, EX identification II 2 G/D EEx ia IIC T6**

The assignment of the type of the connected circuit to the maximum permissible temperature and the temperature class as well as the effective internal reactances for the individual types of limit switch boxes are shown in the following table:

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_28	NJ2-11N-G	30	50	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_30	NCB2-12GM35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_36	NJ5-11-N-G	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_37	NCN4-12GM35-N0	95	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_39	NJ2-12GK-SN	50	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_50	NJ2-11SN-G	50	150	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_60	SJ-3.5-N	50	250	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_62	SJ-3.5-SN	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_63	SJ-3.5-S1N	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_68	NJ5-11-N	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_69	NJ2-11-N	45	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_70	NJ2-V3-N	40	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_84	NJ2-11-SN	50	150	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_86	NJ4-12GK-SN	70	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

**Cross the temperature rating shown with the limit switch box rating shown in limit switch box installation & operating manual.**

2) Suitably trained personnel shall carry out installation in accordance with applicable code of practice

3) The user should not repair this equipment.

4) If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, it is responsibility of the user to take suitable precautions that prevent it from being adversely affected, thus ensuring that the type of protection is not compromised.

Aggressive substances – es. Acidic liquids or gases that may attack the switch box housing.

5) The following precaution must be observed:

The metallic alloy used for the enclosure, in the event of a rare accident, could cause ignition sources due to impact or friction (sparks may occur). This shall be considered when the box is installed in group II category 2 G/D areas.

DE


**Sicherheitsinstruktion für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen**

Modelle mit der Bezeichnung SL \_ \_ \_ \_ \_ ( \_ zeigen Optionen von Schaltern, Schalter Qualitäten, Klemmleisten, Gehäusefarben und Kabeleingängen).

Die folgende Instruktion gehört zu Geräten mit der ATEX Zertifikat Nummer **03ATEX 135107X**

1) SI Endschalterboxen können in explosionsgefährdeten Bereichen mit brennbaren Gasen, Dämpfen und Stäuben der Gruppe IIC bei folgenden Temperaturklassen eingesetzt werden T4,T5,T6.

**1a) Gerätekategorie 2G, EX Kennzeichnung  II 2 G EEx ia IIC T6**

Evaluation and supply circuit

Type Intrinsic Safety

Max value

Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V
I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 52 mA	I <sub>i</sub> = 76 mA
P <sub>i</sub> = 34 mW	P <sub>i</sub> = 64 mW	P <sub>i</sub> = 169 mW	P <sub>i</sub> = 242 mW

The assignment of the type of the connected circuit to the maximum permissible temperature and the temperature class as well as the effective internal reactances for the individual types of limit switch boxes are shown in the following table:

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Typ 1			Typ 2			Typ 3			Typ 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_20	NJ4-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_24	NJ2-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_59	NCB2-12GK35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_61	NCN4-12GK35-N0	95	100	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

**1b) Gerätekategorie 2GD, EX Kennzeichnung  II 2 G/D EEx ia IIC T6**

The assignment of the type of the connected circuit to the maximum permissible temperature and the temperature class as well as the effective internal reactances for the individual types of limit switch boxes are shown in the following table:

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_28	NJ2-11N-G	30	50	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_30	NCB2-12GM35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_36	NJ5-11-N-G	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_37	NCN4-12GM35-N0	95	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_39	NJ2-12GK-SN	50	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_50	NJ2-11SN-G	50	150	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_60	SJ-3.5-N	50	250	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_62	SJ-3.5-SN	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_63	SJ-3.5-S1N	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_68	NJ5-11-N	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_69	NJ2-11-N	45	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_70	NJ2-V3-N	40	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_84	NJ2-11-SN	50	150	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_86	NJ4-12GK-SN	70	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

**Cross the temperature rating shown with the limit switch box rating shown in limit switch box installation & operating manual.**

2) Die Installation dieser Geräte darf nur durch entsprechend geschultes Personal vorgenommen werden.

3) Der Betreiber darf an den Geräten keine Reparaturen vornehmen.

4) Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Geräte in Kontakt mit aggressiven Substanzen kommen, ist es in der Verantwortung des Betreibers sicherzustellen, dass die nötigen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit die Geräte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

**Aggressive Substanzen** – Wie. Säuren, Laugen oder Gase die Metall angreifen .

5) Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen berücksichtigt werden:

Die metallische Legierung des Gehäuses, könnte in seltenen Ausnahmefällen, bei Schlägen oder Reibung die Ursache von Funken sein. Das muss berücksichtigt werden, wenn die Endschalterbox in Zonen der Gruppe II Kategorie 2G/D installiert wird.

FR


**Instructions de sécurité pour les installations en zone dangereuse**

Codes des modèles utilisables SI\_ \_ \_ \_ \_ \_ avec diverses options de micro interrupteurs, quantité de micro interrupteurs installée, borniers, couleurs, presse-étoupes.

Les instructions suivantes concernent les appareillages qui ont la certification ATEX numéro **03ATEX 135107X**

1) Les boîtiers fin de course de la série SI peuvent être installés dans les zones dangereuses avec présence de gaz, de vapeur ou de poussières inflammables du groupe IIC et avec les classes de température T4,T5,T6 comme de la table suivante :

1a) Catégorie de dispositif 2G, EX identification II 2 G EEx ia IIC T6

Evaluation and supply circuit

Type Intrinsic Safety

Max value

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V	U <sub>i</sub> = 16 V
I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 25 mA	I <sub>i</sub> = 52 mA	I <sub>i</sub> = 76 mA
P <sub>i</sub> = 34 mW	P <sub>i</sub> = 64 mW	P <sub>i</sub> = 169 mW	P <sub>i</sub> = 242 mW

The assignment of the type of the connected circuit to the maximum permissible temperature and the temperature class as well as the effective internal reactances for the individual types of limit switch boxes are shown in the following table:

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_20	NJ4-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_24	NJ2-12GK-N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_59	NCB2-12GK35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_61	NCN4-12GK35-N0	95	100	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

1b) Catégorie de dispositif 2G, EX identification II 2 G/D EEx ia IIC T6

The assignment of the type of the connected circuit to the maximum permissible temperature and the temperature class as well as the effective internal reactances for the individual types of limit switch boxes are shown in the following table:

Soldo Code	P +F switches code	C <sub>i</sub> (nF)	L <sub>i</sub> (?H)	Maximum permissible ambient temperature in C° for application in temperature class											
				Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4	T6	T5	T4
SI_28	NJ2-11N-G	30	50	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_30	NCB2-12GM35-N0	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_36	NJ5-11-N-G	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_37	NCN4-12GM35-N0	95	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_39	NJ2-12GK-SN	50	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SI_50	NJ2-11SN-G	50	150	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
SI_60	SJ-3.5-N	50	250	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_62	SJ-3.5-SN	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_63	SJ-3.5-S1N	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_68	NJ5-11-N	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
SI_69	NJ2-11-N	45	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_70	NJ2-V3-N	40	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_84	NJ2-11-SN	50	150	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SI_86	NJ4-12GK-SN	70	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61

Cross the temperature rating shown with the limit switch box rating shown in limit switch box installation & operating manual.

2) L'installation devra être réalisée suivant les normes en vigueur et avec du personnel agréé












3) Cet appareillage ne pourra faire l'objet de réparation par l'utilisateur.

4) S'il subsiste la possibilité que l'appareillage puisse se trouver en contact avec des substances agressives, il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour prévenir des dommages éventuels et de s'assurer que le degré de protection ne sera pas compromis.

Substances agressives, par exemple: des acides, liquides ou gazeux qui peuvent attaquer les métaux..

5) Les précautions suivantes devront être observées :

Il est possible de vérifier dans des occasions rarissimes que l'alliage métallique utilisé pour le boîtier peut devenir une source potentielle d'allumage due à des impacts ou une friction avec formation éventuelle d'étincelle. Ceci doit être pris en considération lorsque le matériel est installé en zone qui demande un appareillage du groupe II catégorie 2G/D.

IT	CE 	GB	CE 
<b>Dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva ATEX 94/9/EC</b>		<b>Declaration of conformity as defined by the ATEX directive 94/9/EC</b>	
<p>Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i SOLDO "limit switch box SIA,SIB,SIC,SIF,SIP,SIS series",   <b>II 2 G EEx ia IIC T6 to T4</b></p> <p>or</p> <p> <b>II 2 G/D EEx ia IIC T6 to T4</b>  (a seconda delle opzioni di proximity) sono conformi alle disposizioni delle direttive ATEX 94/9/EC "Equipment or Protective Systems intended for use in potentially explosive atmospheres" e con l'adempimento della legislazione nazionale. Inoltre dichiariamo che sono state applicate le norme:</p> <p>EN 50014 1997 +A1/A2  EN 50020 2003  89/336/CEE - 1989</p> <p><b>EC- Certificato di controllo Tipico</b>  03 ATEX 135107X</p> <p><b>Notifica della assicurazione qualità</b>  UI Demko Q135510</p>		<p>Herewith we declare that the SOLDO "limit switch box SIA,SIB,SIC,SIF,SIP,SIS series",   <b>II 2 G EEx ia IIC T6 to T4</b></p> <p>or</p> <p> <b>II 2 G/D EEx ia IIC T6 to T4</b>  (according to proximity switches options) are in conformity with the provision of the ATEX directive 94/9/EC "Equipment or Protective Systems intended for use in potentially explosive atmospheres" and with national implementing legislation and that appropriate harmonized standards have been applied:</p> <p>EN 50014 1997 +A1/A2  EN 50020 2003  89/336/CEE - 1989</p> <p><b>EC- Type examination certificate</b>  03 ATEX 135107X</p> <p><b>Production quality assurance notification:</b>  UI Demko Q135510</p>	
FR	CE 	DE	CE 
<b>Déclaration of conformity as defined by ATEX directive 94/9/EC</b>		<b>Konformitätserklärung im Sinne der ATEX richtlinie 94/9/EC</b>	
<p>Par la présente nous déclarons que les SOLDO " limit switch box SIA,SIB,SIC,SIF,SIP,SIS series ",   <b>II 2 G EEx ia IIC T6 to T4</b></p> <p>or</p> <p> <b>II 2 G/D EEx ia IIC T6 to T4</b>  (selon les proximity switches options) sont conformes aux dispositions des Directive ATEX 94/9/EC "Equipment or Protective Systems intended for use in potentially explosive atmospheres" et aux législations nationales les transposant. Les normes applicables sont:</p> <p>EN 50014 1997 +A1/A2  EN 50020 2003  89/336/CEE - 1989</p> <p><b>Attestation d'examen CE de type:</b>  03 ATEX 135107X</p> <p><b>Assurance qualité de production:</b>  UI Demko Q135510</p>		<p>Hiermit erklären wir, dass die SOLDO "limit switch box SIA,SIB,SIC,SIF,SIP,SIS series",   <b>II 2 G EEx ia IIC T6 to T4</b></p> <p>or</p> <p> <b>II 2 G/D EEx ia IIC T6 to T4</b>  (sowie den ATEX 94/9/EC "Equipment or Protective Systems intended for use in potentially explosive atmospheres" und den einschlägigen nationalen durchführungsbestimmungen entsprechen. Folgende normen wurden zugrundegelegt:</p> <p>EN 50014 1997 +A1/A2  EN 50020 2003  89/336/CEE - 1989</p> <p><b>EG- Baumusterprüfbescheinigung:</b>  03 ATEX 135107X</p> <p><b>Anerkennung Qualitätssicherung der Produktion:</b>  UI Demko Q135510</p>	

**GB**

**IT**

**READ THIS INSTRUCTION FIRST**

To avoid serious or fatal personal injury or major property damage, read and follow all safety instruction in this manual. If you require additional assistance, please contact the manufacturer.

**PRIMA DI INSTALLARE IL BOX LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI**

Per evitare il ferimento, la morte o danni importanti a oggetti leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza presenti in questo manuale. Se vi servono informazioni aggiuntive non esitate a contattate il produttore.

**SAVE THIS INSTRUCTION**

**CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI**

**SAFETY ALERT SYMBOLS**

**▲DANGER** Warns of hazard that WILL cause serious personal injury, death or major property damage.

**▲WARNING** Warns of hazard that MAY cause serious personal injury, death or major property damage.

**▲CAUTION** Warns of hazard that MAY cause personal injury or property damage.

**▲WARNING !**

HAZARDOUS VOLTAGE. Disconnect all power before servicing equipment. DO NOT REMOVE COVER WHEN ENERGISED.

**▲CAUTION !**

Do not exceed the limit switch performance limitation. Exceeding the limitation may cause damage to the limit switch, actuator and valve.

The conduit plug supplied with the switch boxes are for transit purposes only. IP67 protection depends on cable gland and cabling methods used.

Limit switchbox for quarter-turn valve device (90° rotation). Maximum shaft angular velocity 250 rpm.

Follow switch adjustment & indicator setting before servicing the limit switch box.

**1e INSTALLATION**

- 1.1 Attach proper mounting bracket (1) to the box (4) housing using four M 6X8 bolts (2).
- 1.2 Align shaft (5) to actuator shaft and engage it.
- 1.3 Attach bracket (1) to actuator using hardware provided (3).

**SIMBOLI DI SEGNALAZIONE PERICOLO**

**▲DANGER** Segnalazione di pericolo che causerà serie ferite, morte o danni importanti a oggetti.

**▲WARNING** Segnalazione di pericolo che potrà causare serie ferite, morte o danni importanti a oggetti.

**▲CAUTION** Segnalazione di pericolo che potrà causare ferite o danni a oggetti.

**▲WARNING !**

PERICOLO SCOSSE ELETTRICHE. Togliere l'alimentazione elettrica prima di collegare o mantenere l'apparecchio. NON TOGLIERE IL COPERCHIO CON L'APPARECCHIO IN TENSIONE

**▲CAUTION !**

Non superare le limitazioni di utilizzo degli switch. Il superamento delle limitazioni può causare il danneggiamento degli switch, dell'attuatore o della valvola.

I tappi di protezione dell'ingresso cavi forniti a corredo di ogni switch box servono solo come protezione durante il trasporto e non garantiscono il grado di protezione IP 67. Vanno pertanto sostituito, in fase di installazione, con pressa cavo che garantiscano il grado di protezione richiesto.

Limit switch box per uso su valvole a quarto di giro (90° di rotazione). Massima velocità di rotazione dello stelo 250 rpm. Non rispettando questa indicazione si producono danni.

Seguire la procedura di taratura camme e regolazione indicatore prima di mettere in servizio il limit switch box.

**1i INSTALLAZIONE SULL'ATTUATORE**

- 1.1 Fissare la staffa (1) al corpo del box (4) utilizzando le 4 viti a cava esagonale M 6x8 (2).
- 1.2 Ruotare manualmente lo stelo (5) in modo che il lembo fresato sia parallelo alla cava situata sul pignone dell'attuatore, quindi innestarlo alla stessa.
- 1.3 Fissare la staffa (1) all'attuatore con le viti fornite a corredo (3).



**DE**

**FR**

**LESEN SIE ZUERST DIESE INSTRUKTIONEN**

Zur Vermeidung von gravierenden Personenschäden oder Schäden am Gerät, lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsinstruktionen in dieser Anleitung. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

**LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE BOITIER FIN DE CORSE**

Il est important de suivre les instructions contenues dans ce manuel pour éviter tout dommage corporel ou matériel éventuel. Si vous désirez des informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter.

**BEWAHREN SIE DIESE INSTRUKTIONEN AUF**

**CES INSTRUCTIONS DOIVENT ETRE CONSERVEES**

**SICHERHEITS- UND WARNSYMBOLS**

**▲DANGER** Warnt vor Gefahren welche für Menschen gravierende Folgen, schwere Unfälle oder Tod zur folge haben.  
**▲WARNING** Warnt vor Gefahren welche für Menschen gravierende Folgen, schwere Unfälle oder Tod zur folge haben können.  
**▲CAUTION** Warnt vor Gefahren welche für Menschen gravierende Folgen oder schwere Unfälle zur folge haben können.

**▲WARNING !**

GEFÄHRLICHE SPANNUNG Wegen der Gefahr eines Elektroschocks, müssen alle Spannungsführenden Elemente vor jeder Manipulation vom Netz getrennt werden.

**▲WARNING !**

Überschreiten Sie nie die Leistungsgrenzen des Endschalters. Das Überschreiten der Leistungsgrenzen kann zu Beschädigungen am Endschalter führen.  
Die Verschlussdeckel für die Kabeleingänge im Gehäuse sind nur für den Transport. IP67 Schutz ist abhängig von den richtigen Kabelverschraubungen.  
Die Endschalterbox ist für 90° Drehantriebe. Max. erlaubte Schaltgeschwindigkeit 250 rpm. Das Nicht-Beachten dieser Vorgaben, führt zu Beschädigungen.  
Befolgen Sie die Einstellung 2d + 3d Endschalter und Stellungszeiger bevor Sie die Endschalterbox benützen.

**1d MONTAGE AUF DEN ANTRIEB**

- 1.1 Verwenden Sie passende Montagebügel (1) fürs Schaltergehäuse (4) verwenden Sie 4 M 6x8 Schrauben (2).
- 1.2 Richten Sie die Achse (5) zur Antriebsachse aus und verbinden Sie diese.
- 1.3 Befestigen Sie den Montagebügel (1) mit den mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben (3).

**SYMBOLS DES SIGNAUX D'ALERTE**

**▲DANGER** Signale que le non respect causera des dommages corporels ou matériels importants.  
**▲WARNING** Signale que le non respect peut causer des dommages corporels ou matériels.  
**▲CAUTION** Signale que le non respect peut causer des dommages matériels.

**▲WARNING !**

CHOC ÉLECTRIQUE. Pour éviter le risque de choc électrique couper l'alimentation avant de raccorder les fils ou pour assurer une maintenance. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE AVEC LE BOITIER SOUS TENSION.

**▲CAUTION !**

Ne pas dépasser les limites d'utilisation des micro-interrupteurs. En cas contraire, ils peuvent être endommagés.  
Le boîtier fin de course s'utilise pour des vannes au quart de tour (90°). La vitesse de rotation maximum de l'axe est de 250 t/mn. Une vitesse supérieure peut créer des dommages.  
Le bouchon de protection fourni avec les boîtiers est fait pour assurer une protection pendant le transport. Ils n'est pas en mesure d'assurer une protection IP67. Il sera substitué par un presse étoupe donnant la protection appropriée.  
Suivre la procédure de réglage de la came et de l'indicateur avant de mettre en service le boîtier fin de course.

**1f MONTAGE SUR L'ACTIONNEUR**

- 1.1 Fixer le support (1) au boîtier (4) en utilisant les 4 vis tête hexagonales 6x8 (2).
- 1.2 Aligner l'axe (5) en fonction de l'axe de l'actionneur et engager l'un dans l'autre.
- 1.3 Fixer le support (1) sur l'actionneur en utilisant les vis fournies (3)-



**GB**

**IT**

## **2e SWITCH ADJUSTMENT**

- 2.1 Loose the screws (8) and remove box cover (7).
- 2.2 Follows indication in "Cams setting – Regolazione delle Camme" Page 11.
- 2.3 Box with 3-4 switches, set the actuator in the extra position you have to signal. Act according to indications in "Cams setting – Regolazione delle Camme" to set cams of the switch number 3 and 4.
- 2.4 Replace box cover (7). WARNINGS: check seal (6) is properly fitted in slot. Turn manually cover's shaft (15) cheeking to align it to switch box shaft and engage it. Tightening screws (8).

## **3i 3D INDICATOR SETTING**

- 3.1 Remove four screws (13) and remove 3D indicator's cover (12).
- 3.2 Remove screw (10) and lift up 3D indicator from its splined retainer.
- 3.3 Set 3D indicator (9) on splined retainer according to valve position.
- 3.4 Fix 3D indicator (9) screwing the (10) screw.
- 3.5 Replace 3D Indicator cover (12). WARNINGS: check seal (11) is properly fitted in slot.
- 3.6 Reassemble 3D-indicator cover by the screws (13).

## **4e ELECTRICAL WIRING**

- 4.1 Remove cover (7) according point 2.1.
- 4.2 Remove protection plugs from cable entries and substitute them with cable glands or plugs suitable for type of protection required.
- 4.3 Connect terminal strip (14) according to the wiring diagram in "Cams setting – Regolazione delle Camme" Page 11.
- 4.4 Reassemble cover (7) according to point 2.4.

## **2i REGOLAZIONE DEI FINECORSA**

- 1.1 Svitare le quattro viti (8) e rimuovere il coperchio (7).
- 1.2 Seguire le indicazioni della tabella "Cams setting – Regolazione delle Camme" page 11.
- 1.3 Se box con 3-4 micro, portare l'attuatore nelle altre posizioni in cui si desiderano le segnalazioni. Regolare le camme per i micro 3 e 4 agendo come da indicazioni della tabella "Cams setting – Regolazione delle Camme".
- 1.4 Riposizionare il coperchio (7) sul box (4). ATTENZIONE verificare che la guarnizione (6) si alloggiata nella apposita cava. Per effettuare questa operazione ruotare manualmente lo stelo (15) del coperchio in modo che il lembo fresato sia parallelo alla cava situata sul stelo del box, quindi innestarlo allo stesso. Serrare le viti (8).

## **3i REGOLAZIONE INDICATORE 3D**

- 3.1 Svitare le quattro viti (13) e sollevare il coperchio dell'indicatore 3D (12).
- 3.2 Svitare la vite (10) e tirando verso l'alto sfilare l'indicatore 3D (9) dal suo supporto millerighe.
- 3.3 Innestare l'indicatore 3D (9) sul millerighe curando che la sua posizione rispecchi la posizione della valvola.
- 3.4 Fissare l'indicatore avvitando la vite (10).
- 3.5 Rimontare il coperchio dell'indicatore 3D (12) curando che la guarnizione (11) sia correttamente alloggiata nella sua cava.
- 3.6 Avvitare le viti di fissaggio (13) del coperchio dell' indicatore 3D.

## **4i CABLAGGIO ELETTRICO**

- 4.1 Rimuovere il coperchio (7) come indicato nel punto 2.1.
- 4.2 Rimuovere i tappi di protezione e sostituirli con pressacavo/i ed/o tappo/i filettati, che garantiscano il livello di protezione richiesto.
- 4.3 Collegare i morsetti (14) utilizzando un cacciavite con testa a taglio max. 3,5 mm e seguendo lo schema corrispondente (pag. 11).
- 4.4 Rimontare il coperchio (7) come indicato nel punto 2.4.

**DE**

## 2d EINSTELLUNG ENDSCHALTER

- 1.1 Lösen Sie die Schrauben (8) und entfernen Sie den Deckel (7).
- 1.2 Befolgen Sie die Angaben in "Einstellung Nocken / Schaltfahnen" (Seite 11).
- 1.3 Für Boxen mit 3-4 Schaltern, stellen Sie den Antrieb auf die extra Positionen von denen das Signal benötigt wird. Befolgen Sie die Angaben in "Einstellung Nocken / Schaltfahnen" (Seite 11) um die Schaltfahne von Schalter 3 & 4 einzustellen.
- 1.4 Montieren Sie den Gehäusedeckel (7). **WARNUNG:** prüfen Sie die Dichtung (6), sitzt sie korrekt im vorgesehenen Schlitz. Drehen Sie manuell die Deckelachse (15) prüfen Sie die Ausrichtung zur Endschalterachse und verbinden Sie diese. Befestigen Sie den Gehäusedeckel (7) mit den Schrauben (8).

## 3d 3D STELLUNGSINDIKATOR EINSTELLUNG

- 3.1 Lösen Sie die Schrauben (13) und entfernen Sie den Indikatorendeckel (12).
- 3.2 Entfernen Sie die Schraube (10) und heben Sie den 3D Indikator (9) aus seiner Zahnwellen Befestigung.
- 3.3 Setzen Sie den 3D Indikator (9) auf die richtige Position der Verzahnung passend zur Armaturenposition.
- 3.4 Befestigen Sie den 3D Indikator mit der Schraube (10).
- 3.5 Montieren Sie den Indikatordeckel (12) auf den 3D Indikator. **WARNUNG:** prüfen Sie die Dichtung (11), sitzt sie korrekt im vorgesehenen Schlitz.
- 3.6 Befestigen Sie Indikatordeckel (12) mit den Schrauben (13).

## 4d ELEKTRISCHE VERKABELUNG

- 4.1 Entfernen Sie den Deckel (7) gemäß Punkt 2.1.
- 4.2 Entfernen Sie die Schutzkappen von den Kabeleingängen und bestücken Sie diese mit der passenden Kabelverschraubung mit der gewünschten Abdichtung.
- 4.3 Verbinden Sie die Kabelklemme (14) gemäß dem Kabeldiagramm in "Einstellung der Nocken" (Seite 11.)
- 4.4 Montieren Sie den Deckel (7) gemäß den Angaben unter Punkt 2.4.

**FR**

## 2f REGLAGE DES FINS DE COURSE

- 1.1 Dévisser les 4 vis (8) et enlever le capot (7).
- 1.2 Suivre les indications du tableau : réglage des cames page 11.
- 1.3 Boîtier avec 3 ou 4 micro-interrupteurs, régler d'abord l'actionneur en fonction de la position en plus de la normale. Puis régler les cames pour les micro 3 et 4 en agissant comme indiqué dans le tableau "réglage des cames".
- 1.4 Remettre le capot (7) sur le boîtier (4). Attention: bien vérifier que le joint d'étanchéité (6) du capot est bien positionné. Tourner manuellement l'axe du couvercle (15) pour qu'il soit bien aligné et qu'il s'engage bien sur l'axe du boîtier. Serrer les vis (8).

## 3f REGLAGE DE L'INDICATEUR 3D

- 3.1 Dévisser les quatre vis (13) et soulever le couvercle de l'indicateur 3D (12).
- 3.2 Dévisser la vis (10) et tirer sur le haut pour désengager l'indicateur 3D (9) de son support cannelé.
- 3.3 Régler l'indicateur 3D (9) suivant la position de la vanne et l'enclencher sur le support cannelé.
- 3.4 Fixer l'indicateur au moyen de la vis (10)
- 3.5 Remonter le couvercle de l'indicateur 3D (12) en faisant attention au bon positionnement du joint.
- 3.6 Visser les vis (13) du couvercle de l'indicateur 3D.

## 4f CABLAGE ELECTRIQUE

- 4.1 Enlever le couvercle (7) comme indiqué au point 2.1.
- 4.2 Enlever le bouchon de protection et installer des presse étoupes garantissant le degré de protection souhaitée.
- 4.3 Raccorder les bornes (14) suivant le schéma électrique du tableau "mise en place et réglage des cames" page 11.
- 4.4 Remonter le couvercle (7) comme indiqué au point 2.4.

Model	Wiring diagram	Cams setting / Regolazione camme / Réglage des cames / Einstellung Nocken/Schaltfahnen		
S*2028(7)X-X S*2428(7)X-X S*2828(7)X-X S*3028(7)X-X S*3628(7)X-X S*3728(7)X-X S*3928(7)X-X  S*5028(7)X-X S*5928(7)X-X S*6128(7)X-X S*6828(7)X-X S*6928(7)X-X S*8428(7)X-X S*8628(7)X-X		<p>Turn actuator pinion clockwise Far ruotare il pignone dell'attuatore in senso orario Die Antriebswelle im Uhrzeigersinn drehen. Faire tourner le pignon de l'actionneur en sens horaire</p> <p>①</p>	<p>Turn actuator pinion counter clockwise Far ruotare il pignone dell'attuatore in senso antiorario Die Antriebswelle entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Faire tourner le pignon de l'actionneur en sens anti - horaire</p> <p>④</p>	
		<p>Disengage cam from splined retractor. Spostare la camma fino a disinnestarla dal millerighe Die Nocke nach oben verschieben bis sie aus der Wellenverzahnung ausgekuppelt werden kann. Désengager la came de l'axe cannelé.</p> <p>②</p>	<p>Disengage cam from splined retractor. Spostare la camma fino a disinnestarla dal millerighe Die Nocke nach unten verschieben bis sie aus der Wellenverzahnung ausgekuppelt werden kann. Désengager la came de l'axe cannelé.</p> <p>⑤</p>	
		<p>Turn, in the way shown, until switch is activated, then engage into splined retractor. Ruotarla, nella direzione indicata, fino a che fino all'azionamento dell'interruttore, poi reinserirla nel mille righe. Die Nocke drehen, bis der Schalter aktiviert ist, danach wieder in die Wellenverzahnung einfüegen Tourner dans le sens indiqué jusqu'au moment du fonctionnement du micro, puis remettre la came sur l'axe cannelé.</p> <p>③</p>	<p>Turn, in the way shown, until switch is activated, then engage into splined retractor. Ruotarla, nella direzione indicata, fino a che fino all'azionamento dell'interruttore, poi reinserirla nel mille righe. Die Nocke drehen, bis der Schalter aktiviert ist, danach wieder in die Wellenverzahnung einfüegen Tourner dans le sens indiqué jusqu'au moment du fonctionnement du micro, puis remettre la came sur l'axe cannelé.</p> <p>⑥</p>	
		<p>S*7022X-X</p>	<p>②</p>	<p>⑤</p>
		<p>③</p>	<p>⑥</p>	
		<p>S*6028(7)X-X S*6228(7)X-X</p>	<p>②-③</p>	<p>⑤</p>
<p>S*6328(7)X-X</p>	<p>⑥</p>	<p>Fasten (using a 19 wrench) top shaft nut Serrare (chiave 19) il dado superiore Die obere Schraubenmutter festziehen (Schraubenschlüssel 19). Serrer (clé de 19) l'écrou supérieur.</p>		

**NOMENCLATURE / CODIFICA VERSIONI / TYPENSCHLÜSSEL / CODIFICATION DES DIFFERENTES VERSIONS**

**SIF**  
**SIS**

**20** **2** **0** **1** **- 2**

**Cable entry / Ingresso cavi / Kabel Eingang / Entrée de câble**

- 0** n°2 PG 13.5
- 1** n°2 ½" npt
- 2** n°2 M20x1.5

**Colour / Colore / Farbe / Couleur**

- 0** Black
- 1** blue RAL 5015


**Terminal strip / Morsettiera / Kabelklemme / Bornes**

- 0** standard PCB + extra solenoid terminals
- 2** blue PCB + extra solenoid terminals
- 7** cage clamp blue + extra poles for solenoid valve
- 8** cage clamp blue

**Switch quantity / Quantità switch / Anzahl Schalter / Nombre de micro interrupteurs**

- 1** to 4 according switch type

	Switch type	Voltage	rating		max qty installed
			Min	Max resistive load	
<b>20</b>	proximity NAMUR P+F NJ4-12GK-N	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 4 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤50 μH, self capacitance: ≤45 nF		2
<b>24</b>	proximity NAMUR P+F NJ2-12GK-N	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤50 μH, self capacitance: ≤45 nF		2
<b>28</b>	proximity NAMUR P+F NJ2-11N-G	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤50 μH, self capacitance: ≤30 nF		2
<b>30</b>	proximity NAMUR P+F NCB2-12GM35-N0	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤100 μH, self capacitance: ≤90 nF		2
<b>36</b>	proximity NAMUR P+F NJ5-11N-G	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 5 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤50 μH, self capacitance: ≤45 nF		2
<b>37</b>	proximity NAMUR P+F NCN4-12GM35-N0	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 4 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤100 μH, self capacitance: ≤95 nF		2
<b>39</b>	proximity NAMUR P + F NJ2-12GK-SN	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤150 μH, self capacitance: ≤50 nF		2
<b>50</b>	proximity NAMUR P + F NJ2-11SN-G	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤150 μH, self capacitance: ≤50 nF		2
<b>59</b>	proximity NAMUR P + F NCB2-12GK35-N0	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤100 μH, self capacitance: ≤90 nF		2
<b>60</b>	proximity NAMUR P+F SJ-3.5N	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 4 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), 3mA (face not covered), self inductance ≤250 μH, self capacitance: ≤50 nF		2
<b>61</b>	proximity NAMUR P+F NCN4-12GK35-N0	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 4 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), 3mA (face not covered), self inductance ≤100 μH, self capacitance: ≤95 nF		2
<b>62</b>	proximity NAMUR P+F SJ-3.5-SN	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 4 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤100 μH, self capacitance: ≤60 nF		2
<b>63</b>	proximity NAMUR P+F SJ-3.5-S1N	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 4 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤100 μH, self capacitance: ≤60 nF		2
<b>68</b>	proximity NAMUR P+F NJ5-11-N	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 5 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not covered), self inductance ≤50 μH, self capacitance: ≤45 nF		3
<b>69</b>	proximity NAMUR P+F NJ2-11-N	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not cover), self inductance ≤50 μH self capacitance: ≤45 nF		2
<b>70</b>	proximity NAMUR P+F NJ2-V3-N	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not cover), self inductance ≤50 μH self capacitance: ≤40 nF		3
<b>84</b>	proximity NAMUR P+F NJ2-11-SN	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 2 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not cover), self inductance ≤150 μH self capacitance: ≤50 nF		2
<b>86</b>	proximity NAMUR P+F NJ4-12GK-SN	Nominal voltage U <sub>0</sub> = 8Vdc	sensitivity 4 mm, current consumption : ≤1mA (face covered), ≥3mA (face not cover), self inductance ≤150 μH self capacitance: ≤70 nF		2



[1] **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**



[2] **Equipment or Protective System intended for use  
in Potentially Explosive Atmospheres  
Directive 94/9/EC**

[3] EC-Type Examination Certificate Number: **DEMKO 03 ATEX 135107 X**

[4] Equipment or Protective System: **Rotary Switch Boxes  
Type SIA, SIB, SIC, SIF, SIS, and SIP**

[5] Manufacturer: **Soldo S.R.L.**

[6] Address: **Via Monte Baldo, 60, I-25015, Desenzano d/g, Italy**

[7] This equipment or protective system and any acceptable variation there to is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

[8] UL International Demko A/S, notified body number 0539 in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in confidential report no. 135107

[9] Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:  
**EN 50014: 1997 incl. A1:1999 + A2:1999 EN 50020: 2002 EN 50281-1-1: 1998**

[10] If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

[11] This EC-Type examination certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment or protective system in accordance to the Directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These are not covered by the certificate.

[12] The marking of the equipment or protective system shall include the following:

**⊕ II 2 GD EEx ia IIC T6**

On behalf of UL International Demko A/S

Herlev, 2003-07-30

  
Karina Christensen  
Certification Manager

**UL International Demko A/S**

Lyskaer 8, P.O. Box 514  
DK-2730 Herlev, Denmark  
Telephone: +45 44856565  
Fax: +45 44856500

Certificate: 03 ATEX 135107X

This certificate may only be reproduced in its  
entirety and without any change, schedule included



An Affiliate of  
**Underwriters  
Laboratories Inc.®**

P1

## Schedule

[13]

[14]

### EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. DEMKO 03 ATEX 135107 X

[15] Description of Equipment or protective system

The rotary switch boxes consist of type NJ., NC., and SJ ATEX Certified EEx ia sensors mounted in type SI boxes rated IP 67 (IP65 SIP). The sensors are used to convert displacements into electrical signals.

The cylindrical inductive sensors Types NJ and NC, and the slot-type initiator Type SJ may be operated with intrinsically safe circuits certified for categories and explosion groups [EEx ia] IIC. The category as well as the explosion group of the intrinsically safe cylindrical inductive sensors and the slot-type sensors depends on the connected supplying intrinsically safe circuit.

The sensors were previously evaluated under the following ATEX Certificate numbers:

SOLDO Switch box code	P & F Switch code	ATEX Certificate No. (GAS certification)	ATEX Certificate No. (Dust certification)
SI_20	NJ4-12GK-N	PTB 00 ATEX2048X	
SI_24	NJ2-12GK-N	PTB 00 ATEX2048X	
SI_28	NJ2-11N-G	PTB 00 ATEX2048X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_30	NCB2-12GM35-N0	PTB 00 ATEX2048X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_36	NJ5-11-N-G	PTB 00 ATEX2048X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_37	NCN4-12GM35-N0	PTB 00 ATEX2048X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_39	NJ2-12GK-SN	PTB 00 ATEX2049X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_50	NJ2-11SN-G	PTB 00 ATEX2049X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_59	NCB2-12GK35-N0	PTB 00 ATEX2048X	
SI_60	SJ3.5-N	PTB 00 ATEX2219X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_61	NCN4-12GK35-N0	PTB 00 ATEX2048X	
SI_62	SJ3.5-SN	PTB 00 ATEX2049X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_63	SJ3.5-S1N	PTB 00 ATEX2049X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_68	NJ5-11-N	PTB 00 ATEX2048X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_69	NJ2-11-N	PTB 00 ATEX2048X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_70	NJ2-V3-N	PTB 00 ATEX2032X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_84	NJ2-11-SN	PTB 00 ATEX2049X	ZELM 03 ATEX 0128 X
SI_86	NJ4-12GK-SN	PTB 00 ATEX2049X	ZELM 03 ATEX 0128 X

Please note that NJ4-12GK-N, NJ2-12GK-N, NCB2-12GK35-N0 and NCN4-12GK35-N0 are not certified for Dust and therefore they cannot be used as options for environment classified for dust.

The type SI boxes were certified to the IP rating as given below:

Box SB, Box SA, Box SF, Box SS, Box SC      IP67  
Box SP    IP65

#### UL International Demko A/S

Lyskaer 8, P.O. Box 514  
DK-2730 Herlev, Denmark  
Telephone: +45 44856565  
Fax: +45 44856500

Certificate: 03 ATEX 135107  
Report: 135107-01

This certificate may only be reproduced in its  
entirety and without any change, schedule included



An Affiliate of  
**Underwriters  
Laboratories Inc.®**

P2/5



# Schedule

## EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. DEMKO 03 ATEX 135107 X

Note on Nomenclature – The letter “I” is inserted after letter “S” on Soldo box code to indicate ATEX Certification of box with initiators.

### Electrical data (General)

All Models is to be supplied from an ATEX certified barrier with suitable electrical data as described in the individual certificates for the used sensors.

### Electrical data (Gas certified Sensors)

Type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC

Only for connection to certified intrinsically safe circuits  
Maximum Values:

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
U <sub>i</sub> =16 V	U <sub>i</sub> =16 V	U <sub>i</sub> =16 V	U <sub>i</sub> =16 V
I <sub>i</sub> =25mA	I <sub>i</sub> =25 mA	I <sub>i</sub> =52 mA	I <sub>i</sub> =76 mA
P <sub>i</sub> =34mW	P <sub>i</sub> =64mW	P <sub>i</sub> =169mW	P <sub>i</sub> =242mW

Types	C <sub>i</sub> [nf]	L <sub>i</sub> [μh]	Maximum permissible ambient temperature in °C for application in temp. class											
			Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
			T6	T5	T4-1	T6	T5	T4-1	T6	T5	T4-1	T6	T5	T4-1
NCB2.12GM.NO	90	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
NCN4.12GK.NO	95	100	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
NCN4.12GM.NO	95	100	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
NJ2.11.N	45	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
NJ2.V3.N	40	50	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
NJ2.11.N.G	30	50	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
NJ2.12GK.N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
NJ4.12GK.N	45	50	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
NJ5.11.N	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
NJ5.11.NG	45	50	72	87	100	65	80	100	42	57	82	26	41	63
NJ2.11.SN	50	150	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
NJ2.11.SN.G	50	150	76	91	100	73	88	100	62	77	81	54	63	63
NJ2.12GK.SN	50	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
NJ4.12GK.SN	70	150	73	88	100	69	84	100	51	66	80	39	54	61
SJ.3,5.S1N	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SJ.3,5.SN	30	100	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74
SJ3,5.N	50	250	73	88	100	66	81	100	45	60	89	30	45	74

### UL International Demko A/S

Lyskaer 8, P.O. Box 514  
DK-2730 Herlev, Denmark  
Telephone: +45 44856565  
Fax: +45 44856500

Certificate: 03 ATEX 135107X  
Report: 135107-01

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included



An Affiliate of  
**Underwriters  
Laboratories Inc.®**

P3/5

# Schedule

## EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. DEMKO 03 ATEX 135107 X

### Electrical data (Dust certified Sensors)

Type of protection Intrinsic Safety Ex iaD 20 T... °C

Only for connection to certified intrinsically safe circuits  
Maximum Values:

Type 1	Type 2	Type 3
Ui=16 V	Ui=16 V	Ui=16 V
Ii=25 mA	Ii=25 mA	Ii=52 mA
Pi=34mW	Pi=64mW	Pi=169mW

Type	Type 1			Type 2			Type 3		
	Tamb 40°C	Tamb 70°C	Tamb 100°C	Tamb 40°C	Tamb 70°C	Tamb 100°C	Tamb 40°C	Tamb 70°C	Tamb 100°C
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
NJ., NC., SJ..	44	73	102	48	76	103	60	85	108

[16] Report No.

Project Report No.: 135107-01 (Hazardous Location Testing)

PTB 00 ATEX 2032 X

PTB 00 ATEX 2048 X

PTB 00 ATEX 2049 X

PTB 00 ATEX 2219 X

Drawings:

Number	Date	Description
0225056-00	2003-04-29	SI Schedule Drawing List and Nomenclature
CE003	2003-03-03	Declaration of Conformity
SI003	2003-03-31	Safety Instruction to hazardous area installation

The Schedule drawings are listed in the document entitled " SI Schedule Drawing List and Nomenclature ".

[17] Special conditions for safe use:

1. The assignment of the type of the connected circuit to the maximum permissible ambient temperature and the temperature class as well as the effective internal reactances for the individual

**UL International Demko A/S**

Lyskaer 8, P.O. Box 514  
DK-2730 Herlev, Denmark  
Telephone: +45 44856565  
Fax: +45 44856500

Certificate: 03 ATEX 135107X  
Report: 135107-01

This certificate may only be reproduced in its  
entirety and without any change, schedule included



An Affiliate of  
**Underwriters  
Laboratories Inc.®**

P4/5

# Schedule

## EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE No. DEMKO 03 ATEX 135107 X

types of cylindrical inductive sensors is shown in the table given under item (15) of this EC-type-examination certificate.

2. Inadmissible electrostatic charge of parts of the metal housing has to be avoided for the following types of cylindrical inductive sensors. Dangerous electrostatic charges of parts of the metal housing can be avoided by grounding of these parts whereas very small parts of the metal housing (e.g. screws) don't need to be grounded. For further details please refer to certificate for the Sensors.
3. The SIP type does not conform to the requirements of EN 50014:1997 clause 7.3.2 with respect to hazardous electrostatic charges and is therefore marked with a warning label indicating the appropriate safety measures to be applied in service.


[18] Essential Health and Safety Requirements

Concerning ESR this Schedule verifies compliance with the Ex standards only. The manufacturer's Declaration of Conformity declares compliance with other relevant Directives.

The manufacturer shall inform the notified body concerning all modifications to the technical documentation as described in ANNEX III to Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994.

On behalf of UL International Demko A/S

Herlev, 2003-07-25

  
Karina Christiansen  
Certification Manager

**UL International Demko A/S**

Lyskaer 8, P.O. Box 514  
DK-2730 Herlev, Denmark  
Telephone: +45 44856565  
Fax: +45 44856500

Certificate: 03 ATEX 135107X  
Report: 135107-01

This certificate may only be reproduced in its  
entirety and without any change, schedule included



An Affiliate of  
**Underwriters  
Laboratories Inc.®**

P5/5

**Pag. 18 of 18**